

koncový spínač FR531

Objednací kód: PZ-FR531

Šířka senzoru: **30.8**

Výška senzoru: **105,5**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 24 V: **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 230 V: **6**

Jmenovitá provozní proud I_e u DC-13, 125 V: **1.1**

Spínací funkce: **Mžikový spínač**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**

Tvar krabice: **Kvádr**

S ukazatelem stavu: **Ne**

Teplota okolí za provozu: **-25**

Průměr senzoru:

Délka senzoru: **30.8**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 125 V: **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 24 V: **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 230 V: **0.4**

Spínací funkce zablokovaná: **Ne**


Nucené rozeznutí: **Ano**

Počet kontaktů jako přepínací kontakt:

Materiál tělesa: **Polymer**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz