

Koncový spínač FR555

Objednací kód: PZ-FR555

Šířka senzoru: **30.8**

Výška senzoru: **163**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 230 V: **6**

Jmenovitá provozní proud I_e u DC-13, 125 V: **1.1**

Spínací funkce: **Mžikový spínač**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**

Provedení rozhraní: **Bez**

Tvar krabice: **Kvadr**

Povrchová úprava krabice: **Ostatní**

S ukazatelem stavu: **Ne**

Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**

Teplota okolí za provozu: **-25**

Průměr senzoru:

Délka senzoru: **30.8**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 24 V: **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 230 V: **0.4**

Spínací funkce zablokováná: **Ne**

Nucené rozeznutí: **Ne**

Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **1**

Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**

Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**

Materiál tělesa: **Polymer**

Provedení ovládacího prvku: **Páka s kladičkou**
nastavitelná

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**

Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz