Elfetex
ELEKTROTECHNICKÝ VELKOOBCHOD

pizzato

Ovládací a signalizační prvky



ER⦶UND

MINIKATALOG

Ovládací a signalizační prvky






Kód dodavatele	Název	Popis	Elfetex kód
ES31000	Skříňka ES31000 pro 1 plast	Instalační krabice, 1 otvor 22 mm, černá základna, šedý kryt	11.059.215
ES32000	Skříňka ES32000 pro 2 plast	Instalační krabice, 2 otvory 22 mm, černá základna, šedý kryt	11.059.216
ES33000	Skříňka ES33000 pro 3 plast	Instalační krabice, 3 otvory 22 mm, černá základna, šedý kryt	10.853.234
ESAC31003	Tlačítko ESAC31003 nouzové	Žlutá krabička se STOP tlačítkem (uvol. otočením), 1NC	11.339.218
ESAC31006	Tlačítko ESAC31006 nouzové	Žlutá krabička se STOP tlačítkem (uvol. otočením), 1NC+1NO	11.124.066
E2CP10G2V1	Jednotka E2CP10G2V1 spínací horní	kontaktní jednotka 1NO, horní upevnění	10.803.175
E2CP01G2V1	Jednotka E2CP01G2V1 rozpínací horní	Kontaktní jednotka 1NC, horní upevnění	10.803.174
E2CF10G2V1	Jednotka E2CF10G2V1 spínací spodní	Kontaktní jednotka 1NO, spodní upevnění	10.803.173

Ovládací a signalizační prvky

Kód dodavatele	Název	Popis	Elfetex kód
E2CF01G2V1	Jednotka E2CF01G2V1 rozpínací spodní	Kontaktní jednotka 1NC, spodní upevnění	10.853.229
E21BAC11	Adaptér E21BAC11 upevňovací	Upevňovací adaptér pro kontakty E2CP a signálky E2LP	10.803.162
E2AC-XXBC0009	Sestava E2AC-XXBC0009 adaptér + 1NC	Sestava: jednotka 1NC (E2CP01G2V1) a upevňovací adaptér (E21BAC11)	11.225.187
E2AC-XXBC0010	Sestava E2AC-XXBC0010 adaptér + 1NO	Sestava: jednotka 1NO (E2CP10G2V1) a upevňovací adaptér (E21BAC11)	11.225.188
E21PERZ4531	Hlavice ovl. E21PERZ4531 STOP tlačítko	STOP tlačítko s aretací, uvolnění pootočením, bez mech. indikace	10.803.166
E21SE12AVA11AB	Hlavice ovl. E21SE12AVA-11AB otočná 0-1	Přepínač 0-1, krátký hmatník, aretovaný, černý, černý kroužek, standard. značení	10.969.759
E21SE13ACE11AB	Hlavice ovl. E21SE13A-CE11AB otočná 1-0-1	Přepínač 1-0-1, krátký hmatník, aretovaný, černý, černý kroužek, standard. značení	10.803.172
E21SE13GCE11AB	Hlavice ovl. E21SE13G-CE11AB otočná 1-0-1	Přepínač 1-0-1, krátký hmatník, vratný, černý, černý kroužek, standard. značení	10.853.227

Ovládací a signalizační prvky

Kód dodavatele	Název	Popis	Elfetex kód
E21SC2AVA11AA	Hlavice ovl. E21SC2AVA11AA s klíčem 0-1	Uzamykatelný přepínač 0-1 aretovaný, černý, černý kroužek	10.853.225
E21SC2CVA11AA	Hlavice ovl. E21SC2CVA11AA s klíčem 0-1	Uzamykatelný přepínač 0-1 aretovaný, černý, černý kroužek	11.337.635
E2AC-DXBC1401	Hlavice ovl. E2AC-DXBC1401 sestava	Kompletní přepínač 0-1 s aretací, černý, jednotka 1NO	11.319.747
E2AC-DXBC1228	Hlavice ovl. E2AC-DXBC1228 komplet	Kompletní lícující tlačítko, kontaktní jednotka	11.337.637
E2AC-DXBC1403	Hlavice ovl. E2AC-DXBC1403 komplet	Kompletní přepínač 0-1, černý, kontaktní jednotka(y)	11.337.638
E21PU2R1210	Hlavice ovl. E21PU2R1210 stiskací černá	Tlačítko, 20 mm (R), černé, bez symbolu, plast. kroužek	11.059.169
E21PU2R2210	Hlavice ovl. E21PU2R2210 stiskací bílá	Tlačítko, 20 mm, bílé, bez symbolu, černý plast. kroužek	10.803.169
E21PU2R3210	Hlavice ovl. E21PU2R3210 stiskací rudá	Tlačítko, 20 mm, červené, bez symbolu, černý plast. kroužek	11.059.174

Ovládací a signalizační prvky

	Kód dodavatele	Název	Popis	Elfetex kód
	E21PU2R4210	Hlavice ovl. E21PU2R4210 stiskací zelená	Tlačítko, 20 mm, zelené, bez symbolu, černý plast. kroužek	11.059.177
	E21PU2R5210	Hlavice ovl. E21PU2R5210 stiskací žlutá	Tlačítko, 20 mm, žluté, bez symbolu, černý plast. kroužek	10.853.223
	E21PL2R2210	Hlavice ovl. E21PL2R2210 stiskací pros.	Prosvětlené tlačítko, 20 mm, bílé, bez symbolu, černý kroužek	11.059.160
	E21PL2R3210	Hlavice ovl. E21PL2R3210 stiskací pros.	Prosvětlené tlačítko, 20 mm, červené, bez symbolu, černý kroužek	11.059.162
	E21PL2R6210	Hlavice ovl. E21PL2R6210 stiskací pros.	Prosvětlené tlačítko, 20 mm, modré, bez symbolu, černý kroužek	11.337.639
	E21PL2R4210	Hlavice ovl. E21PL2R4210 stiskací pros.	Prosvětlené tlačítko, 20 mm, zelené, bez symbolu, černý kroužek	10.803.167
	E21ILA310	Signálka E21ILA310 rudá	Kontrolka, červená, s optickou čočkou	11.059.142
	E21ILA210	Signálka E21ILA210 bílá	Kontrolka, čirá, s optickou čočkou	11.059.141

Ovládací a signalizační prvky

	Kód dodavatele	Název	Popis	Elfetex kód
	E21ILA410	Signálka E21ILA410 zelená	Kontrolka, zelená, s optickou čočkou	10.803.163
	E21ILA510	Signálka E21ILA510 žlutá	Kontrolka, žlutá, s optickou čočkou	10.803.164
	E21ILA610	Signálka E21ILA610 modrá	Kontrolka, modrá, s optickou čočkou	11.339.417
	E2LP1A3V1	Dioda E2LP1A3V1 LED rudá 12-30VAC/DC	LED signálka, červená, 12-30 V AC/DC, horní upevnění	10.803.177
	E2LP1A2V1	Dioda E2LP1A2V1 LED bílá/žlu 12-30VAC/DC	LED signálka, čirá, 12-30 V AC/DC, horní upevnění	10.803.176
	E2LP1A6V1	Dioda E2LP1A6V1 LED modrá 12-30VAC/DC	LED signálka, modrá, 12-30 V AC/DC, horní upevnění	10.853.231
	E2LP1A4V1	Dioda E2LP1A4V1 LED zelená 12-30VAC/DC	LED signálka, zelená, 12-30 V AC/DC, horní upevnění	10.969.761
	E2AC-DXBC0212	Signálka E2AC-DXBC0212 230VAC komplet	Kompletní jednotka LED signálky, 230 VAC, trv. svit, bílá	11.319.735

Ovládací a signalizační prvky

	Kód dodavatele	Název	Popis	Elfetex kód
	E2AC-DXBC0213	Signálka E2AC-DXBC0213 230VAC komplet	Kompletní jednotka LED signálky, 230 VAC, trv. svit, červená	11.273.753
	E2AC-DXBC0214	Signálka E2AC-DXBC0214 230VAC komplet	Kompletní jednotka LED signálky, 230 VAC, trv. svit, zelená	11.273.754
	E2AC-DXBC0215	Signálka E2AC-DXBC0215 230VAC komplet	Kompletní jednotka LED signálky, 230 VAC, trv. svit, žlutá	11.273.755
	E2AC-DXBC0216	Signálka E2AC-DXBC0216 230VAC komplet	Kompletní jednotka LED signálky, 230 VAC, trv. svit, modrá	11.319.736
	VEPT32A00A0	Nosič štítku VEPT32A00A0	Držák symbolu pro štítek 18x27 mm	10.803.190
	VEPT32A10A0	Nosič štítku VEPT32A10A0	Držák symbolu pro štítek 18x27 mm s průhlednou ochranou štítku	11.118.444
	VETR3A770	Štítek VETR3A770 18x27mm	Ochranný štítek 18x27 mm	10.803.191
	E21TA1A110	Záslepka E21TA1A110 do otvoru 22 mm	Záslepka do otvorů 22 mm, černá	10.853.228

Třinec

Otevírací doba:
Po 6.30 - 17.00 hod.
Út 6.30 - 17.00 hod.
St 6.30 - 17.00 hod.
Čt 6.30 - 17.00 hod.
Pá 6.30 - 17.00 hod.
So - Ne Zavřeno

Plzeň centrála

Hřbitovní 31a
312 16 Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň pobočka

Hřbitovní 31d
312 16 Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Otevírací doba:
Po 6.30 - 15.30 hod.
Út 6.30 - 15.30 hod.
St 6.30 - 18.00 hod.
Čt 6.30 - 15.30 hod.
Pá 6.30 - 15.30 hod.
So - Ne Zavřeno

Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech Elfetex
Po - Pá od 7.00 do 15.30 hod.

Brno

Pražákova 53
619 00 Brno
Tel: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01 Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Jihlava

Pávovská 3136/73
586 01 Jihlava
Tel.: 563 031 961
E-mail: jihlava@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031-2
E-mail: kadan@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04 Karlovy Vary
Tel.: 353 433 711-3
E-mail: kvary@elfetex.cz

Klatovy

Sedlákova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Liberec

České mládeže 463
460 08, Liberec
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Litoměřice

Žernosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 811
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Litvínov - Záluží

Chemopetrol st. 5812
436 70 Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Mariánské lázně

Tepelská 137
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101-2
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01 Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00 Olomouc
Tel.: 731 686 445
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Ostrava

Teslova 2a
702 00 Ostrava-Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Praha - Chrášťany

Za Tratí 235
252 19 Chrášťany
Tel.: 313 030 961
E-mail: chrastany@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01 Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Svitavy

Tovární 3
568 02 Svitavy
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10 Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61 Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Uherské Hradiště

Třída Maršála Malinovského 722
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Žižkova 722/67
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 011-014
E-mail: usti@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesáta 7055
760 01 Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz

Znojmo

Oblekovice 394
671 81 Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz

www.elfetex.cz

Elfetex®
ELEKTROTECHNICKÝ VELKOOBCHOD